

Notice de Programmation

Télécommande universelle 433,92 Mhz 4 canaux à code fixe

Il est nécessaire que votre télécommande d'origine soit capable de fonctionner pour pouvoir transmettre son code à la télécommande neuve.

Pour mettre en marche votre nouvelle télécommande, veuillez lire la notice suivante :

- 1- Effacer le code Appuyez et maintenez enfoncez les 2 boutons "Verrouillage ou A" et "Déverrouillage ou B" simultanément sur la télécommande pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que la LED clignote 4 fois, relâchez les boutons, le LED s'éteint ainsi sa mémoire est effacée, il est prêt.



- 2- Duplication Tenez votre ancienne télécommande originale dans votre main gauche et la télécommande copieuse votre main droite, Assurez-vous que les 2 télécommandes soit éteint. Appuyez sur le bouton "Verrouillage ou A" sur chaque télécommande simultanément, la LED clignotera rapidement ceci indique que la copie a bien été effectuer sur la nouvelle télécommande copieuse. Poursuivre la même méthode opératoire pour les 3 autres boutons.



- 3- Reprendre Si vous effacez par mégarde le code enregistré sur la télécommande copieuse, vous pouvez le reprendre en maintenant appuyer sur le bouton "Verrouillage ou A" et le bouton "Eclair ou C" simultanément, après 20 secondes, la LED clignote 2 fois et s'éteint ceci indique que l'ancien code a bien été repris.