

Télécommande Universelle 433Mhz



1. Méthode de nettoyage du Code:

Appuyez sur le bouton de déverrouillage et le bouton de verrouillage en même temps (certaines coques sont le bouton haut et le bouton bas), après que le voyant LED clignote trois fois, desserrez l'un des boutons tandis que l'autre continue d'appuyer, puis appuyez trois fois sur le bouton relâché, l'indicateur LED passera en état de clignotement rapide. À ce moment, toutes les données de mémoire sont effacées, la télécommande nettoyée n'aura pas d'indicateur LED d'éclairage, quel que soit le bouton que vous appuyez.

2. Méthode de copie

Une main conserve la télécommande d'origine, tandis qu'une autre conserve la télécommande copie, les deux télécommandes doivent être placées le plus près possible (la situation idéale est de placer les deux télécommandes sur le bureau côte à côte avec une distance zéro), appuyez respectivement sur le bouton copie. Lorsque le voyant LED clignote rapidement après trois flashes, cette copie est réussie, les autres méthodes de fonctionnement des touches sont les mêmes. Certaines télécommandes ont une puissance d'émission plus petite, de sorte que la télécommande d'origine doit être remise à la télécommande de copie pour être utilisée. Pour la présence de bruit, il faut éviter les interférences pour fonctionner, si la copie n'est pas réussie, il faut la recopier après avoir effacé le code.

Veuillez effacer le code de test avant la copie.

Appuyez sur les 2 boutons supérieurs en même temps jusqu'à ce que le voyant LED clignote 3 fois rapidement, puis relâchez l'un des boutons (l'autre continue d'appuyer), et appuyez 3 fois sur ce bouton, ensuite, relâchez les deux boutons après que la lumière LED s'allume rapidement. Le voyant LED ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur un bouton, cela signifie que vous avez supprimé le code.

L'étude de Code.

Appuyez et maintenez un bouton sur cette télécommande, et aussi le même sur votre télécommande, fermez-les pour recevoir le signal 3 secondes, la lumière LED clignotera rapidement puis toujours allumée, ensuite, relâchez le bouton. Essayez d'appuyer sur ce bouton, la lumière LED sera allumée, cela signifie que vous avez copié avec succès. Faites les mêmes étapes avec les autres boutons.

Fonction de récupération.

Si vous supprimez accidentellement les codes utiles, vous pouvez appuyer sur les 3 et 4 boutons en même temps jusqu'à ce que le voyant LED clignote rapidement 3 fois, puis récupérer avec succès.

Facile à utiliser, le système de télécommande à 4 canaux vous permet de prendre le contrôle de vos gadgets, voiture, maison et garage.

Ce n'est pas une liste complète! Si votre télécommande utilise la fréquence 433MHZ, elle fonctionnera avec le duplicateur à distance (remarque: les télécommandes à code roulant ne fonctionneront pas).

Le modèle IC de la télécommande d'origine est 2262 2260 1527 2240 et IC compatible. La batterie utilisée dans le produit est de 27A 12V, veuillez remplacer la batterie lorsque la distance de la télécommande est insuffisante.

Clone jusqu'à 4 signaux de télécommande à partir de 4 télécommandes différentes.

Avec cette télécommande, vous pouvez contrôler tous les porte-clés à code fixe de 433MHz.



Instructions




Pls clear the testing code before copy.

Press the upper 2 buttons at the same time until the LED light flashes 3 times quickly, then release any one of the buttons (the other one keep pressing), and press this button 3 times, then release both buttons after the LED light flashes quickly, The LED light doesn't turn on when you press any button, that means you've removed the code.

Studying Code.

Press and hold one button on this remote, and also the same on your remote controller, make them close to receive the signal 3 seconds, LED light will quickly flash and then always on, then release the button. Try to press this button, LED light will be on, that means you have copied successfully. Do the same steps to other buttons.



Recovery function.

If you delete the useful codes accidentally, you can press the 3rd & 4th buttons at the same time until the LED light flashes quickly 3 times, then recover successfully.

